

Birdie's Busch LED | Instructions

WHO MAUREZ

Montageanleitung

Bitte vor Inbetriebnahme aufmerksam lesen und aufbewahren!

Instructions for assembly

Please read these instructions carefully before going any further, and keep them in a safe place for future reference!

Instructions de montage

A lire attentivement avant la mise en fonction et à conserver!

Istruzioni di montaggio

Prima dell'installazione, leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle!

<i>Deutsch</i>	<i>Seite</i>	<i>4</i>
<i>English</i>	<i>Page</i>	<i>7</i>
<i>Français</i>	<i>Page</i>	<i>10</i>
<i>Italiano</i>	<i>Pagina</i>	<i>13</i>

<i>Zeichnungen</i>	<i>Seite</i>	<i>16</i>
<i>Drawings</i>	<i>Page</i>	<i>16</i>
<i>Dessins</i>	<i>Page</i>	<i>16</i>
<i>Disegni</i>	<i>Pagina</i>	<i>16</i>

Achtung: Schließen Sie die Leuchte erst nach dem Einsetzen der Leuchtmittel an das Netz an.

Wichtig: Wir empfehlen, beim Einsetzen der Leuchtmittel die beiliegenden Stoffhandschuhe zu tragen. Die verzinnten Metallteile sowie die Federn sind sehr empfindlich.

Achtung: *Birdie's Busch* ist nicht für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit oder für den Außenbereich geeignet. Die Leuchte darf nicht mit entflammaren Gegenständen (z.B. Tücher, Stoffe) abgedeckt werden oder in der Nähe von Gegenständen aufgestellt werden, die sich entzünden könnten, beispielsweise Gardinen.

Einsetzen der LED-Leuchtmittel

Schrauben Sie die LED-Lampen (1) in die Fassungsringe (2) ein und führen Sie die Anschlussdrähte (3) bis zum Anschlag in die Steckhülsen (4) der Leuchtmittel. Überzeugen Sie sich vom festen Sitz der Drähte. ①

Achtung: Alle sieben Anschlussdrähte müssen sich vor dem Einschalten des Stroms in den Steckhülsen befinden, sonst besteht Kurzschlussgefahr!

Stecken Sie die sieben Flügelpaare jeweils mit dem Messingclip (5) auf den Fassungsring (2). ① Gestalten Sie *Birdie's Busch* selbst durch vorsichtiges Biegen der silbernen Arme und die Stellung der Flügel. Halten Sie die silbernen Arme im Bereich des gleichfarbigen Kabels mit einer Hand fest, um ein Abknicken zu vermeiden. Dieses silberne Kabel darf nicht entfernt werden.

Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Leuchtmittel die Flügel nicht berühren.

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Der Ein-/Ausschalter befindet sich am Kabel.

Wechsel der Leuchtmittel

Achtung: Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie die LED-Leuchtmittel vollständig abkühlen.

Ziehen Sie den Anschlussdraht (3) aus der Steckhülse (4) des zu ersetzenden Leuchtmittels, drehen Sie dieses aus dem Fassungsring (2) und setzen Sie das neue LED-Leuchtmittel ein, wie unter „Einsetzen der Leuchtmittel“ beschrieben. ①

Ersatzleuchtmittel sind über unsere Händler, unsere Showrooms oder unseren Webshop zu beziehen.

Pflege

Die Flügel aus Gänsefedern können vorsichtig mit einem weichen Pinsel gesäubert werden.

Fingerabdrücke auf der vernickelten Fußplatte lassen sich leicht mit einem Edelstahl-Pflegeölspray entfernen.

Technische Daten

220-240 VAC, 50 Hz; 100-120 VAC, 60 Hz. Die für Ihre Leuchte zutreffende Spannung und Frequenz entnehmen Sie bitte dem Typenschild.

Sekundär 12 VAC LED 7 × 1,5 W, Fassungen E27.
Dimmbar (Dimmer nicht enthalten). Elektronischer Transformator max. 50 W.



Diese Leuchte enthält Leuchtmittel der EEC Klasse A+

Achtung: Die LED-Leuchtmittel können in **keiner** Halogenversion (24 Volt) der Birds- und Lucellino-Familie verwendet werden!



Bei Bruch des äußeren Glaskolbens muss unbedingt ein neues Leuchtmittel eingesetzt werden.

Eventuell notwendige Reparaturen dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Die äußere Leitung darf bei Beschädigung nur von der Ingo Maurer GmbH ausgetauscht werden.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung, unsachgemäßer Inbetriebnahme und/oder baulicher Veränderung z.B. durch Fremdbauteile, Handhabung oder Fremdeingriff verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch.

Caution: Do not connect the lamp to the power supply before inserting the bulb.

Important: The cotton gloves supplied must be worn during work on the chandelier, as the galvanized metal parts and the feathers are very delicate.

Caution: *Birdie's Busch* is not suitable for use in damp areas or outdoors.

The lamp must not be covered with flammable items (e.g. cloths or scarves) and must be sited well away from curtains or other materials that are likely to catch fire.

Inserting the LED light bulbs

Screw the LED bulbs (1) into the holder rings (2) and push the connecting wires (3) firmly into the contact sleeves (4) on the bulbs. Ensure that the wires are securely in position. ①

Caution: All seven connecting wires must be inserted in the sleeves before the lamp is switched on, otherwise there is a danger of short-circuiting!

Fit the seven wings with the brass clips (5) on the holder rings (2). ①

Birdie's Busch can be modified to suit the user's wishes by carefully bending the silver arms and altering the position of the wings. Hold the silver arms in the region of the silver wire in order to prevent snapping or kinking. Do not remove the silver wire.

Important: Ensure that the light bulbs do not touch the wings.

Plug the lamp into the power supply. The on/off switch is on the power cord.

Changing the LED bulbs

Caution: Unplug the lamp and allow the LED bulbs to cool down completely.

Remove the connecting wire (3) from the contact sleeve (4) on the spent bulb, unscrew the bulb from the holder ring (2) and insert the replacement as described under „Inserting the light bulbs“ above. ①

Replacement LED bulbs need to be ordered from our dealers, our showrooms or our webshop.

Cleaning


The goose-feather wings can be cleaned carefully with a soft paintbrush.

Fingermarks on the nickel-plated lamp base can easily be removed with an oil-based stainless steel cleaning spray.


Technical specification

220-240 VAC, 50 Hz; 100-120 VAC, 60 Hz. *The correct voltage and frequency for your lamp are indicated on the type label.*

Secondary 12 VAC, LED 7 × 1,5 watts, E27 sockets.
Dimmable (dimmer not included). Integrated electronic transformer, max. 50 W.

 The lamp is supplied with bulbs of energy class A⁺.

Caution: The LED light bulbs must not be used in any 24 volts halogen version of Birdie or Lucellino!

 A new light bulb must be fitted if the glass enclosure is broken.

Any repairs that may become necessary must be carried out by a professional electrician. In the event of damage to the external power cord, replacements may only be fitted by Ingo Maurer GmbH.

The legal and contractual warranty for defects and product liability will be void, should the installation instructions not be duly followed or non-original components be employed.

Raccordez la lampe au courant seulement après y avoir inséré l'ampoule.

Important: il est indispensable de porter des gants en tissu pour effectuer tous travaux sur le lustre: Les parties en métal étamé ainsi que les plumes sont très fragiles!

Attention: *Birdie's Busch* n'est pas approprié pour un montage dans des pièces humides, ou en plein air. Ne pas couvrir la lampe avec des objets inflammables (par ex. tissus, étoffes) ou ne pas la placer près d'objets inflammables tels que des rideaux.

Placement des ampoules LED

Visser les ampoules LED (1) dans les douilles voleuses (2) et amener les fils de connexion (3) jusqu'à la butée dans les alvéoles (4) des ampoules. Assurez-vous de la position ferme des fils de connexion. ①

Important: les sept fils de connexion doivent se trouver fixés dans les alvéoles avant la mise en circuit, sinon il y a danger de court-circuit!

Attacher les 7 paires d'ailes avec les agrafes en laiton (5) sur les douilles voleuses (2). Formez *Birdie's Busch* vous-même en pliant les bras argentés et en plaçant les ailes avec pré-caution. ①

Tenez fermement d'une main le bras argenté au niveau du câble de la même couleur pour éviter de le casser. Ne pas retirer le câble argenté.

Important: faire attention à ce que les ampoules ne touchent pas les ailes.

Enfoncez la fiche de contact dans la prise. L'interrupteur on/off est fixé sur le câble.

Remplacement des ampoules LED

Attention: Retirez la fiche de contact de la prise et laissez refroidir les ampoules LED complètement.

Retirer le fil de connexion (3) de l'alvéole (4) de l'ampoule à remplacer, dévisser l'ampoule de la douille voleuse (2) et placer l'ampoule de rechange (voir „Placement des ampoules“). ①

Vous pourrez acheter des ampoules de rechange chez votre revendeur, à nos showrooms ou sur notre site Internet.

Entretien

Les ailes en plumes d'oie doivent être nettoyées avec précaution au pinceau.

Les traces de doigts sur la base en nickel s'enlèvent facilement avec un nettoyeur aérosol gras pour acier.

Données techniques

220-240 VAC, 50 Hz; 100-120 VAC, 60 Hz. *Vous trouverez la tension et la fréquence adaptées à votre lampe sur la plaque signalétique.*

Secondaire 12 VAC LED 7 x 1,5 W, douille E27.

Dimmable (dimmer non inclus). Transformateur électronique max. 50 W.



Cette lampe est équipée avec les ampoules de la classe énergétique A⁺.

Attention: Les ampoules LED ne peuvent être utilisées dans AUCUNE version halogène (24 volts) de la famille des Birds et Lucellino!



Veillez installer une nouvelle ampoule si le verre extérieur d'une ampoule est cassé.

Des réparations éventuellement nécessaires doivent être effectuées uniquement par un spécialiste. En cas de dommage, le câble électrique externe doit être changé uniquement par la société Ingo Maurer GmbH.

La garantie légale et contractuelle pour les défauts et la responsabilité pour les dommages causés par des produits défectueux, expireront en cas de dommages ou de réclamations résultant du non-respect des instructions d'installation et/ou des modifications structurelles, en particulier si des composants non originaux sont utilisés.

Attenzione: Collegare la lampada alla rete elettrica soltanto dopo aver inserito le lampadine.

Importante: Per tutti i lavori sul lampadario indossare sempre i guanti in stoffa in dotazione. Le parti in metallo zincato e le piume sono molto delicate.

Attenzione: *Birdie's Busch* non è adatta per il montaggio in ambienti ad alta umidità oppure all'aperto.

La lampada non deve essere ricoperta da oggetti infiammabili (ad es. panni, tessuti) oppure essere montata in prossimità di oggetti che potrebbero infiammarsi quali ad esempio tende e tendaggi.

Inserimento delle lampadine a LED

Avvitare le lampadine a LED (1) negli anelli dei portalam-pada (2) e inserire i fili di collegamento (3) fino all'arresto negli spinotti (4) delle lampadine. Assicurarsi che i fili siano saldamente inseriti. ①

Attenzione: Prima di attaccare la corrente, i sette fili di collegamento devono essere inseriti negli spinotti. In caso contrario sussiste il rischio di corto circuito!

Applicare le sette paia d'ali con i clip in ottone (5) sui rispettivi anelli dei portalam-pada (2). ①

Date a *Birdie's Busch* la forma che desiderate, torcendo cautamente le braccia argentate nonché le ali. Con una mano tenere le braccia argentate all'altezza del cavo di colore uguale per evitare che si pieghino. Questo cavo argentato non deve essere rimosso.

Importante: Assicurarsi che le lampadine non tocchino le ali.

Inserire la spina nella presa di corrente elettrica.

L'interruttore per l'accensione e lo spegnimento si trova lungo il cavo.

Sostituzione delle lampadine a LED

Attenzione: Staccare la spina dalla presa di corrente elettrica e attendere che le lampadine a LED siano completamente fredde.

Staccare il filo di collegamento (3) dallo spinotto (4) della lampadina da sostituire, svitarla ed estrarla dall'anello del portalampada (2), quindi inserire la nuova lampadina, come descritto al paragrafo „Inserimento delle lampadine“. ① Ulteriori lampadine di ricambio possono essere acquistate esclusivamente presso i nostri rivenditori autorizzati.

Cura


Le ali in piume d'oca possono essere pulite delicatamente con un pennello morbido.

Impronte digitali sulla piastra di base nichelata possono essere rimosse facilmente con un olio protettivo per acciaio inox.



Dati tecnici

220-240 VAC, 50 Hz; 100-120 VAC, 60 Hz. I dati tecnici relativi alla tensione e alla frequenza di funzionamento della Vostra lampada sono riportati sulla targhetta d'identificazione.

Secondario 12 VAC LED 7 × 1,5 W, portalampada E27. Dimmerabile (dimmer non incluso). Trasformatore elettronico max. 50 W.

 Questa lampada è dotata con lampadine a della classe di efficienza energetica A⁺.


Attenzione: Le lampadine a LED **non** possono essere usate nelle versioni alogene (24 Volt) delle lampade facenti parte della famiglia Birds e Lucellino!

 →  In caso di rottura del bulbo in vetro esterno, la lampadina deve assolutamente essere sostituita.

Eventuali riparazioni possono essere effettuate esclusivamente da un elettricista. Il cavo esterno – se danneggiato – può essere sostituito soltanto dalla Ingo Maurer GmbH.

La garanzia legale e contrattuale per difetti e la responsabilità per danni da prodotti difettosi, decadono in caso di danni o reclami conseguenti all'inosservanza delle istruzioni d'installazione e/o a modifiche strutturali, soprattutto se impiegati componenti non originali.

①



Birdie's Busch

Ingo Maurer 2010/2017

Ingo Maurer GmbH
Kaiserstrasse 47
80801 München
Germany
T. +49. 89. 381606-0
F. +49. 89. 381606 20
info@ingo-maurer.com
www.ingo-maurer.com

November 2018



Made in Germany