

Importante: Prima della messa in funzione, leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle.

Attenzione: Collegare la lampada alla rete soltanto dopo averla posizionata.

► **Messa in funzione**

Posare *Light Structure Three* sul suolo o su un tavolo facendo in modo che entrambi i cavi (che fuoriescono dai tubi) si trovino vicino al suolo. Inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente. La lampada può essere accesa / spenta e dimmerata attraverso l'interruttore a levetta sull'alimentatore.

► **Funzione dimmer**

Light Structure Three può essere dimmerata a tre stadi.

Primo stadio: Alla prima accensione la lampada raggiunge la massima intensità luminosa 100 %.

Secondo stadio: Spegnerla e riaccenderla entro 2 secondi per ottenere il 40 % di luminosità.

Terzo stadio: Rispegnere e riaccendere la lampada entro 2 secondi per ottenere il 10 % di luminosità.

Riaccendendo e rispegnendo la lampada si ritorna alla luminosità massima del 100 %.

► **Cura**

Per pulire la lampada impiegare detergenti delicati disponibili in commercio.

► **Dati tecnici**

230 V~50 Hz; 125 V~60 Hz. I dati tecnici relativi alla tensione e alla frequenza della Vostra lampada sono riportati sulla targhetta d'identificazione.

Tensione secondaria 20 Volt. 6 x x 3,4 W LED, 750 lm, 3000 K. CRI > 90. Trasformatore integrato, dimmerabile.

A⁺

La lampada è munita di LED integrati di classe energetica A⁺. I moduli LED integrati non possono essere sostituiti dall'utente.

Eventuali riparazioni possono essere effettuate esclusivamente dalla Ingo Maurer GmbH. Il cavo esterno, se danneggiato, può essere sostituito soltanto dalla Ingo Maurer GmbH.

Ingo Maurer GmbH
Kaiserstrasse 47
D-80801 München
Tel. +49. 89. 381 606-0
Fax +49. 89. 381 606 20
info@ingo-maurer.com
www.ingo-maurer.com

März 2015



Made in Germany



Wichtig: Bitte vor Inbetriebnahme aufmerksam lesen und aufbewahren.

Achtung: Schließen Sie die Lampe erst nach dem Aufstellen an das Netz an.

► Inbetriebnahme

Stellen Sie *Light Structure Three* so auf den Boden oder einen Tisch, dass die beiden (aus den Röhren kommenden) Kabel möglichst bodennah liegen. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Mit dem Kippschalter am Vorschaltgerät lässt sich die Leuchte Ein-/Ausschalten und Dimmen.

► Dimmen

Light Structure Three verfügt über 3 Helligkeitsstufen.

Stufe 1: Beim ersten Einschalten hat die Leuchte die maximale Helligkeit von 100%.

Stufe 2: Schalten Sie die Leuchte AUS und innerhalb von zwei Sekunden wieder EIN, um 40% der Helligkeit zu erreichen.

Stufe 3: Schalten Sie die Leuchte erneut AUS und innerhalb von zwei Sekunden wieder EIN, um 10% der Helligkeit zu erhalten.

Nach nochmaligem Aus- und Wiedereinschalten kehrt sie zum maximalen Helligkeitswert (100%) zurück.

► Pflege

Zur Reinigung eignen sich handelsübliche milde Reinigungsmittel.

► Technische Daten

230 V~50 Hz; 125 V~60 Hz. Die für Ihre Leuchte zutreffende Spannung und Frequenz entnehmen Sie bitte dem Typenschild. Sekundär 20 Volt. 6 x 3,4 W LED, 750 lm, 3000 K, CRI > 90. Integrierter Transformator, dimmbar.



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklasse A+. Die Leuchtmittel können nicht vom Nutzer ausgetauscht werden.

Eventuell notwendige Reparaturen dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Die äußere Leitung darf bei Beschädigung nur von der Ingo Maurer GmbH ausgetauscht werden.

Important: Please read these instructions carefully and keep them in a safe place for future reference.

Caution: Do not connect the lamp to the power supply until the set-up is completed.

► Setting up the lamp

Place the lamp on the floor or table so that the two cables (running from the tubes) lie as flat on the surface as possible. Insert the plug in the power outlet. The lamp can be switched on and off or dimmed with the toggle switch on the ballast.

► Dimming

Light Structure Three offers 3 brightness options:

Phase 1: Switch the lamp ON for maximum brightness (100%).

Phase 2: Switch OFF and then ON (within two seconds) for 40% brightness.

Phase 3: Switch OFF again and then ON (within two seconds) for 10% brightness.

Switching the lamp off and on once more will restore maximum brightness (100%).

► Cleaning

Use a mild household cleaning fluid.

► Technical specification

230 V~50 Hz; 125 V~60 Hz. *The correct voltage and frequency for your lamp are indicated on the type label.* Secondary 20 V, 6 x 3.4 W LEDs, 750 lm, 3000 K, CRI > 90. Integrated transformer, dimmable.



The lamp contains integrated LEDs of the energy class A+, which are not individually replaceable.

Any repairs that may become necessary must be carried out by a qualified electrician. In the event of damage to the power cord, replacements may only be fitted by Ingo Maurer GmbH.

Important: A lire attentivement avant la mise en service.

Attention: Ne brancher la lampe au courant qu'après l'avoir installée.

► Mise en service

Poser la *Light Structure Three* sur le sol ou sur une table de manière à ce que les deux câbles (sortant des tubes) soient le plus près possible du sol. Enfoncer la fiche de contact dans la prise de courant. Allumer, éteindre, et faire varier l'intensité de la lumière en appuyant sur l'interrupteur à bascule au niveau du ballast électronique.

► Variation de l'intensité lumineuse

La *Light Structure Three* dispose de 3 degrés de luminosité.

Cran 1: Lors de la 1ère mise en marche, le luminaire a une luminosité maximale de 100%.

Cran 2: Éteignez le luminaire et rallumez-le en l'espace de 2 secondes, vous atteindrez une luminosité de 40%.

Cran 3: ré-éteignez le luminaire et rallumez-le en l'espace de 2 secondes, vous atteindrez une luminosité de 10%.

En éteignant et en rallumant normalement le luminaire, il retrouvera sa luminosité maximale de 100%.

► Entretien

Utiliser pour le nettoyage des produits d'entretien doux disponibles dans le commerce.

► Données techniques

230 V~50 Hz; 125 V~60 Hz. *La tension et la fréquence propres à votre luminaire figurent sur la plaque signalétique.* Tension secondaire 20 V, 6 x 3,4 W LED, 750 lm, 3000 K, CRI > 90. Transformateur intégré, dimmable.



Ce luminaire est équipé d'ampoules LED intégrées de la classe énergétique A+. Les ampoules ne peuvent pas être changées par l'utilisateur.

Des réparations éventuellement nécessaires ne doivent être effectuées que par un électricien. En cas d'endommagement, le câble électrique externe ne doit être échangé que par la société Ingo Maurer GmbH.